USBポート設定の確認

ここでは【SV-8】を例に説明しています。

他の機種をご利用の場合は置き換えてご覧ください。

①下記の手順でプリンターを表示させる。

【Windows10】 スタート → Windowsシステムツール → コントロールパネル → デバイスとプリンター 【Windows11】 スタート → 設定 → Bluetoothとデバイス → プリンターとスキャナー

②「Roland SV-8]のアイコンを選択後、右クリックして「プリンターのプロパティ」を開く。 ③「Roland SV-8のプロパティ」の「ポート」タブをクリック。



④USBの部分を表示してSV-8の接続状況を確認します。(ここではUSB005で接続されています) ⑤別のUSBポートに切り替えます。(USB001に切り替えます)

⑥「OK]をクリック。

🖶 Roland SV-8のプロパティ	🦛 Roland SV-8のプロパティ	×
全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ 情報	全般 共有 ポート 詳述	細設定 色の管理 セキュリティ 情報
Roland SV-8	Roland SV-8	
印刷するポート(P) ドキュメントは、チェック ボックスがオンになっているポートのうち、最初に利用可能 なもので印刷されます。	印刷するポート(P) ドキュメントは、チェック ボックスが なもので印刷されます。	がオンになっているポートのうち、最初に利用可能
ポート 説明 プリンター ^ ○ VERSA Versa Dual File Port RolandVWD_(BN-20) ○ USB001 USB の仮想プリンター Roland BN-20 ○ USB の仮想プリンター Roland GS-24 ○ USB002 USB の仮想プリンター Roland GS-24 ○ USB003 RolandGS2-24 Roland DG GS2-24 ○ USB004 USB の仮想プリンター Roland GR 540 ○ USB005 RolandSV-8 Roland SV-8 ○ 133.11 標準の TCP/IP ポート ×	ポート 説明 VERSA Versa File Port VERSA Versa File Port VERSA Versa Dual File VERSA Versa Dual File VERSA Versa Dual File VERSA Versa Dual File USB001 USB の仮想プリ USB005 RolandSV-8 く	Port Port Port ソターボート メ ポートの削除(D) ポートの構成(C)
☑ 双方向サポートを有効にする(E) □ プリンター プールを有効にする(N)	☑ 双方向サポートを有効にする(□ プリンター プールを有効にする((E) (N)
OK キャンセル 適用(A)		OK キャンセル 適用(A)

⑥各Windows画面の「OK」ボタンを押してすべての画面を閉じる。

⑦再度、カット出力して症状が変わらない場合は①~⑥の動作を行いUSBポートを順番に切り替えてください。